

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Точки

Цена, руб

Фото

Hyundai



Hyundai Accent

1

2000



Hyundai Atos

1

2000

Hyundai Azera

1

2000

Hyundai Coupe

1

2000



Hyundai Elantra до 2003 с чипом

1

2000

Hyundai Elantra с 2002 по 2006 с процессором

1

3000

Hyundai Getz

1

2000



Hyundai GL

1

2000

Hyundai Grand Starex

1

2000

Hyundai Grandeur

1

2000

Hyundai H1

1

2000

Hyundai H200

1

2000

Hyundai i10

1

2000

Hyundai i30

1

2000

Hyundai Lavita

1

2000

Hyundai Matrix

1

2000



Hyundai NF

1

2000

Hyundai Santa Fe

1

2000



Hyundai Solaris

1

2000



Hyundai Sonata с чипом

1

2000

Hyundai Sonata с процессором

1

2000



Hyundai Starex

1

2000



Hyundai Trajet

1

2000

Hyundai Terracan с чипом

1

2000

Hyundai Terracan с процессором		
1	2000	
Hyundai Tiburon		
1	2000	
Hyundai Trajet		
1	2000	
Hyundai Tucson		
1	2000	
Hyundai Verna		
1	2000	
Hyundai XG25		
1	2000	
Hyundai XG30		
1	2000	
Hyundai XG 300		
1	2000	
Hyundai XG350		
1	2000	

Для **корректировки спидометра** Hyundai применяется специальный прибор, который называется подмотка спидометра. Прибор очень удобен в применении, небольших размеров. Самое главное, что ни один диагностический центр не сможет определить его использование в машине.

Для чего нужна корректировка спидометра? Бывают случаи, что нужно отключить аккумулятор. В этот момент может возникнуть сбой в показаниях спидометра. Для коррекции пробега в этой ситуации возникает необходимость подключения прибора.

Иногда при работе водителя в компаниях, где приходится отчитываться за использование ГСМ, в зависимости от пробега автомобиля, не удается точно определить расход горючего. Если показания спидометра автомобиля Hyundai ниже, чем использованный бензин на этот отрезок пути, водитель сам доплачивает за стоимость ГСМ. Но всем известно, что в заторах или пробках горючего расходуется больше, а спидометр простой не учитывает. Для решения этих проблем и существует данное устройство.

При намотке спидометра на автомобиле Hyundai производится подключение прибора к прикуривателю, а к импульсному проводу подсоединяется провод прибора. Если вы первый раз проводите корректировку пробега, то желательно импульсный провод в щитке приборов нарастить и в дальнейшем отпадет необходимость снимать щиток. Провод будет находиться за его пределами. От прикуривателя моталка спидометра

Hyundai берет для питания энергию, которая генерирует импульсы скорости и далее их получают спидометр и дублирующие блоки. На спидометре пробег увеличивается со скоростью 200 км/ч.

- Стоимость на скрутку спидометров смотрите ниже (цены с учетом демонтажа панелей):

[Acura](#)
[Citroen](#)
[Honda](#)
[Land/Range Rover](#)
[Opel](#)
[Smart](#)

[Alfa Romeo](#)
[Daewoo](#)
[Hummer](#)
[Lexus](#)
[Peugeot](#)
[Ssang Young](#)

[Audi](#)
[Daihatsu](#)
[Hyundai](#)
[Lincoln](#)
[Pontiac](#)
[Subaru](#)

[BMW](#)
[Dodge](#)
[Infiniti](#)
[Maserati](#)
[Porsche](#)
[Suzuki](#)

[Buick](#)
[Ferrari](#)
[Iveco](#)
[Mazda](#)
[Renault](#)
[Toyota](#)

[BYD](#)
[Fiat](#)
[Isuzu](#)
[Mercedes](#)
[Saab](#)
[UAZ](#)

[Cadillac](#)
[Ford](#)
[Jaguar](#)
[Mini](#)
[Saturn](#)
[VAZ](#)

[Chery](#)
[GAZ](#)
[Jeep](#)
[Mitsubishi](#)
[Scion](#)
[Volkswagen](#)

[Chevrolet](#)
[GMC](#)
[Kia](#)
[Nissan](#)
[Seat](#)
[Volvo](#)

[Chrysler](#)
[Great Wall](#)
[Lancia](#)
[Oldsmobile](#)
[Skoda](#)
[Yamaha](#)