

**Марка автомобиля**

**Модель автомобиля**

**Точки**

**Цена, руб**

**Фото**

**Peugeot**

1

Peugeot 106

2000



Peugeot 107

1

2500



Peugeot 1007

2

4500

Peugeot 206 до 2001

1

2500

Peugeot 206 с 2002

2

4500



Peugeot 207

2

4500



Peugeot 306



1

2000

Peugeot 307

2

4500

Peugeot 308	2	4500	
Peugeot 3008	2	4500	
Peugeot 406 Sagem	1	2000	
Peugeot 406 Jager	1	3000	
Peugeot 406	2	4500	
Peugeot 407	2	4500	
Peugeot 4007			
1	2000		
Peugeot 508			
2	4500		
Peugeot 607	2	4500	
Peugeot 806	1	3000	
Peugeot 807	2	4500	
Peugeot Bipper (OBD2)			
1	2000		
Peugeot Boxer			
1	2000		
Peugeot Expert до 2007			
1	2000		
Peugeot Expert с 2007	2	4500	
Peugeot Partner	2	4500	

Разные марки автомобилей имеют разные системы, которые измеряют километраж и скорость. Вся информация о пройденном расстоянии хранится в нескольких блоках. Поэтому, прежде чем выполнить корректировку пробега, нужно четко знать в каких блоках именно для вашей модели хранится информация о пробеге. Разработчики последних моделей Peugeot перенесли ее хранение с приборной панели на блоки управления двигателем и салоном. Информация хранится в закодированном виде. Для **корректировки спидометра Peugeot Partner 2003** и Peugeot 307 all, существует программатор NEC. Он корректирует пробег на одометрах этих автомобилей и иммобилайзерах с процессорами NEC.

Особенности устройства:

- встроен калькулятор пробега, с помощью которого коррекция одометра выполняется легко и быстро;
- когда выполняется чтение и программирование работает в автоматическом режиме

back-up содержания EEPROM;

- по распиновке в программном обеспечении имеется иллюстрированная информация;
- встроен тестер с автоматическим подключением, который выполняет тестирование всех подключений и в случае неверного шага выдает соответствующее сообщение;
- любой адрес в области программирования в ASCII формате или двоичном обеспечивает просмотр и редактирование полноэкранный редактор.

- Стоимость на скрутку спидометров смотрите ниже (цены с учетом демонтажа панелей):

[Acura](#)  
[Citroen](#)  
[Honda](#)  
[Land/Range Rover](#)  
[Opel](#)  
[Smart](#)

[Alfa Romeo](#)  
[Daewoo](#)  
[Hummer](#)  
[Lexus](#)  
Peugeot  
[Ssang Young](#)

[Audi](#)  
[Daihatsu](#)  
[Hyundai](#)  
[Lincoln](#)  
[Pontiac](#)  
[Subaru](#)

[BMW](#)  
[Dodge](#)  
[Infiniti](#)  
[Maserati](#)  
[Porsche](#)  
[Suzuki](#)

[Buick](#)  
[Ferrari](#)  
[Iveco](#)  
[Mazda](#)  
[Renault](#)  
[Toyota](#)

[BYD](#)  
[Fiat](#)  
[Isuzu](#)  
[Mercedes](#)  
[Saab](#)  
[UAZ](#)

[Cadillac](#)  
[Ford](#)  
[Jaguar](#)  
[Mini](#)  
[Saturn](#)  
[VAZ](#)

[Chery](#)  
[GAZ](#)  
[Jeep](#)  
[Mitsubishi](#)  
[Scion](#)  
[Volkswagen](#)

[Chevrolet](#)  
[GMC](#)  
[Kia](#)  
[Nissan](#)  
[Seat](#)  
[Volvo](#)

[Chrysler](#)  
[Great Wall](#)  
[Lancia](#)  
[Oldsmobile](#)  
[Skoda](#)  
[Yamaha](#)