

Марка автомобиля

Модель автомобиля

Точки

Цена, руб

Фото

Volvo

1

Volvo 850

3000



Volvo 970

1

3000

Volvo S40

1

3000

Volvo C30

1

3000

Volvo S60

1

3000

Volvo S70

1

3000

Volvo S80

1

3000

Volvo V40

1
3000

Volvo V50	
1	3000
Volvo V70	
1	3000
Volvo XC70	
1	3000
Volvo XC90	
1	3000

Скорость, с которой движется автомобиль, измеряется спидометром, а пройденный путь – одометром. В автомобилях Volvo одометры бывают электронными, и в ранних моделях, механическими. В таких устройствах шестерни, находящиеся в счетном механизме, вращаются с помощью тросика, который соединяется с коробкой передач через редуктор, а при сматывании пробега его заставляют вращаться в обратную сторону.

При механическом одометре сброс километража может происходить 4 или даже 5 часов для сброса от 30 до 50 тысяч километров.

Сбросить показания одометра можно, если снять торпедную панель, вскрыть корпус спидометра, на время разъединить шестерни счетного механизма. Но тогда, остаются следы от вмешательства в устройство, хотя для обнаружения нужно будет разобрать чуть ли не половину машины.

Электронные устройства индикация показаний выполнена на жидкокристаллическом экране. Наличие электронного спидометра в автомобиле Volvo тоже не мешает откорректировать пробег машины, но более щадящим способом. Для этого подключается адаптер к внешнему генератору, подающему прямоугольные импульсы, и с помощью его сигналов выполняется скручивание показаний одометров. Если записать в память процессора одометра с помощью ПК другие его показания, в этом случае иногда нужно будет разобрать щиток приборов и внести некоторые корректировки приборов. Тогда вмешательство видно будет простым глазом.

Применяя специальные приборы и обращаясь в автосервисы, вы получите надежную и качественную корректировку пробега на автомобиле Volvo.

- Стоимость на скрутку спидометров смотрите ниже (цены с учетом демонтажа панелей):

[Acura](#)
[Citroen](#)
[Honda](#)
[Land/Range Rover](#)
[Opel](#)
[Smart](#)

[Alfa Romeo](#)
[Daewoo](#)
[Hummer](#)
[Lexus](#)
[Peugeot](#)
[Ssang Young](#)

[Audi](#)
[Daihatsu](#)

[Hyundai](#)

[Lincoln](#)

[Pontiac](#)

[Subaru](#)

[BMW](#)

[Dodge](#)

[Infiniti](#)

[Maserati](#)

[Porsche](#)

[Suzuki](#)

[Buick](#)

[Ferrari](#)

[Iveco](#)

[Mazda](#)

[Renault](#)

[Toyota](#)

[BYD](#)

[Fiat](#)

[Isuzu](#)

[Mercedes](#)

[Saab](#)

[UAZ](#)

[Cadillac](#)

[Ford](#)

[Jaguar](#)

[Mini](#)

[Saturn](#)

[VAZ](#)

[Chery](#)

[GAZ](#)

[Jeep](#)

[Mitsubishi](#)

[Scion](#)

[Volkswagen](#)

[Chevrolet](#)

[GMC](#)

[Kia](#)

[Nissan](#)

[Seat](#)

[Volvo](#)

[Chrysler](#)
[Great Wall](#)
[Lancia](#)
[Oldsmobile](#)
[Skoda](#)
[Yamaha](#)